

BOLSAS HIDROSOLUBLES



PLAGAS OBJETIVO

 **CHINCHES DE CAMA**
 **ÁCAROS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Polímero sintético soluble en agua

Dimensiones: L 84 x A 66 cm

DESCRIPCIÓN

Bolsa soluble translúcida para el lavado en agua fría y con una banda soluble para poder sellarla con total seguridad. Ideal para introducir en ella ropa y sábanas infestadas con chinches de la cama y poderlo transportar de las habitaciones al cuarto de lavado sin ningún riesgo de diseminar la infestación a otras áreas del edificio. La bolsa se disuelve por completo en agua fría y no deja residuos de plástico en las ropas. Se recomienda una temperatura mínima de lavado de 20°C.

MODO DE USO

1. Coja una bolsa del paquete, desplegar y abrir
2. Retire la ropa de cama (funda de colchón, funda nórdica, funda de almohada, etc.) de la cama y de las almohadas
3. Coloque la ropa de cama en la bolsa. Es muy importante asegurarse que la ropa de cama no esté mojada o muy húmeda, ya que esto hará que la bolsa comience a disolverse y posteriormente se rompa durante el traslado a la lavadora
4. Llene la bolsa y deje suficiente espacio libre para que la bolsa pueda atarse. Utilice más de una bolsa si es necesario
5. Ate la bolsa con la tira soluble provista
6. Una vez atado, puede transferir la ropa a la lavadora. No es necesario sacar la ropa antes de lavarla, ya que la bolsa se disolverá en contacto con el agua
7. Ponga la lavadora a una temperatura mínima del agua de 20°C para asegurar que la bolsa se disuelva por completo durante los ciclos de lavado. Cuanto mayor sea la temperatura, más rápido se disolverá

CONFECCIÓN

CÓDIGO	PRODUCTO	CONFECCIÓN
8444	BOLSAS SOLUBLES EN AGUA	25 UD